

# Como configuro o meu D-Link 624T





Existe duas maneiras de configurar o seu D-Link DSL-G604T, seleccione a que pretende:

- Por CD de instalação.
- Por explorador de Internet



#### Por CD em Routed.



1. Ligue o transformador ao Router e à Electricidade.

**2.** A Luz >Power deve acender e permanecer ligada, a Luz Status deve acender e começar a piscar ao fim de alguns segundos.

**3.** A primeira vez que configurar o D-Link, é recomendável que use um único computador ligado ao Router.

**4.** Introduza o CD-ROM no leitor apropriado do seu computador.



Se o ecrã seguinte não surgir, aceda ao ícone 'O Meu Computador' ('My Computer'), clique 2 vezes em cima da unidade de CD-ROM, ou clique com o botão direito do rato e seleccione 'Abrir' ('Open').







5. Seleccione 'Instalação'.

sapoadsl 👄	Vive a Vive a assapar
> Seguir para d	INSTALAÇÃO TOUR SPOTS SAPO ADSL instalação do SAPO ADSL

6. Clique em 'Configurar Router'.





7. Após ter feito todas as ligações clique em 'Continuar'.



8. Aguarde enquanto o assistente procura o Router ADSL





**9.** Introduza o 'Username' ('Identificação de Utilizador') e a respectiva 'Password' ('palavrapasse') do seu SAPO ADSL. Prima 'Continuar'.

figurar router				
	Passo 01 ,	Nos três passos segui 1 - Acesso à Internet	ntes terá de introduzir d	ados de seguranç
	Passo 02 "	2 - Gestão do Router 3 - Proteoção de Rede	Local sem Fios	
	Passo 03 🖌	Código de Acesso	à Internet	
	Passo 04 🛓	Introduza os dados o clique em 'Continuar' maiúsculas e minúscu	- tenha em atenção a di les.	mvelape sigilo, e molio ente
	Passo 05	Usemame:	as1234567@sapo	
	Passo 06 🖌	Password:	******	
		Confirme a Password	******	

10. Introduza uma Password de gestão do Router e prima 'Continuar'.





**11.** Aqui pode optar por configurar já ou não, a componente sem fios do Router. Se optar por configurar já esta componente no Router, recorde-se que deverá replicar esses mesmos dados na placa sem fios do seu computador. Sugerimos que configure posteriormente a rede sem fios. Prima 'Continuar'.



#### 12. Aguarde o término da configuração





13. Sugerimos que grave estes dados para o ambiente de trabalho.



14. Clique em 'Terminar'.

O seu Router está agora configurado para a ligação ADSL.





## Por Browser em Routed (Explorador de Internet).



1. Ligue o transformador ao Router e à Electricidade.

**2.** A Luz >Power deve acender e permanecer ligada, a Luz Status deve acender e começar a piscar ao fim de alguns segundos.

**3.** ligue o cabo RJ45 do seu computador até ao D-Link. A primeira vez que configurar o D-Link, é recomendável que use um único computador ligado ao Router.

**4.** Para aceder ao menu de configuração do D-Link, deve digitar na barra de endereços http://192.168.1.1.





Se é a primeira vez que está a configurar o equipamento, deverá efectuar os seguintes passos.

Dê um duplo clique no ícone da ligação que estiver a usar, clique em Propriedades.







Clique duas vezes em 'TCP/IP', seleccione 'obter um endereço IP automaticamente' e prima 'OK'.

Local Area Connec	tion Properties	21
ieneral Authentication	on Advanced	
Connect using:		
Beatek RTL8	39 Family PCI Fast Et	Configure
This connection uses	the following items:	051
Client for Mix	crosoft Networks	
🗹 🛃 File and Prin	ter Sharing for Microsoft N	etworks
Internet Prot	ocol (TCP/IP)	
100000	1	
lostal	Urinital	Properties
Description		
Transmission Contr	ol Protocol/Internet Protoc	col. The default
wide area network	protocol that provides con	nmunication
doross diverse inte	ICONFIDUROU NOWIORS.	
Show icon in notif	ication area when connect	ted
Notity me when th	is connection has limited	or no connectivity
	OK	1 Carcal
	ON	Cancer

**5.** Digite a Password que escolheu no 'Passo 8' e prima 'Login'.

Internet Protocol (TCP/IP) Pro	perties	? ×
General Alternate Configuration	1	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	d automatically if your network suppo eed to ask your network administrator	rts for
C Dbtain an IP address auto	matically	
C Uge the following IP addre	sk.	
(Pladdress		
Sybret mask:	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Detail biterio/		_
Obtain DNS server addres	s automatically	
C Use the following DNS ser	ver addresses	
Evelened DNS server.		
Alternate DNS server	and the second	_
	Adyanci	ed
	ОК С	ancel

## 6. Aceda ao menu 'Home' - 'Wan'.

Login Please log in to continue	Read	Home	Advanced	Tools	Status	Help
Login Name O admin Password ••••••	Wizerd Wireless W/AN	Setup Wize The DSL-CSD networking, Tr (Internet Send within minutes	ard 41 is an ADSL Router ide is setup wicard will guide se Provider), The DSL-66 s. Please follow the setup	al for home network you to configure the QAT's easy setup w wizard step by step	ing and small busines IDSL-GS04T to connec II allow you to have into to configure the DSL-G	s : to your ISP imet access i604T
	DHCP		1	Run Wizard		
	DynamicDNS					C) Help

# Portal de Ajuda SAPO



i

Se não consegue aceder ao seu D-Link necessita de repor as configurações de fábrica, poderá efectuar um Reset, se não sabe como o fazer clique <u>aqui</u>.<sup>[w]</sup>

ATM VC Setting	
PVC	Pvc0 💌
VPI	0
VCI	35
Virtual Circuit	Enabled 💌
WAN Setting	
PPPoE/PPPoA	
User Name	usemame
Password	****
Connection Type	PPPoE LLC
мто	1400 bytes
MRU	1492 bytes
Default Route	Enabled
NAT	Enabled 💌
Firewall	[Fnabled] -
IP Control	Dynamic IP
Static IP	0000
ATM	
Service Category	UBR -
PCR	kbps
SCR	kbps
	Ø 🕴

**7.** Seleccione 'Pvc0', 'VPI': 0, 'VCI': 35, 'Virtual Circuit': Enabled, 'WAN Setting': PPPoE/PPPoA, insira o seu 'Username' ('Identificação de Utilizador') e 'Password' ('Palavra-passe') do seu Sapo Adsl, 'Connection Type' PPPoE LLC, clique em 'Apply'.

 Aceda a 'Tools' -'System' - prima 'Save and Reboot'.



O

Apply Cancel Help



9. Aceda ao menu 'Status' - 'Connection Status'.

Home	Setup	Advanced	Tools	Status	Help		
Status							
The Status section	on allows you	to view the Status /	Statistics of diffe	erent connections	and interfaces		
Network Stati	stics View t	he Statistics of diffe	rent interfaces -	Ethernet / DSL.			
Connection S	tatus View t	he Status of differer	t connections.				
<b>DHCP</b> Clients	View t	View the list of DHCP clients.					
DSL Status	View t	View the Status & Statistics of broadband (DSL) connection.					
Product Inform	nation View t	he Product Informat	ion and Softwar	e Versions.			
System Log	View t	he Log messages.					

Neste painel pode verificar o estado da ligação, bem como ligar ou desligar a mesma.

Connection Sta	itus					
LAN						
		MAC Address		00:11	:95:9A:C8:81	
		IP Address		192,168,1.1		
		Subnet Mask		255.2	55.255.0	
		DHC	P Server	Runni	ing	
WAN						
Description	Туре	IP	State		Action	
Connection 1	pppoe	N/A	Disconnecte		Connect	
			Re	afresh		