

Como configuro o meu D-Link 624T







Por Browser em Bridge



1. Ligue o transformador ao Router e à Electricidade.

2. A Luz >Power deve acender e permanecer ligada, a Luz Status deve acender e começar a piscar ao fim de alguns segundos.

3. ligue o cabo RJ45 do seu computador até ao D-Link. A primeira vez que configurar o D-Link, é recomendável que use um único computador ligado ao Router.

4. Para aceder ao menu de configuração do D-Link, deve digitar na barra de endereços http://192.168.1.1.





Se é a primeira vez que está a configurar o equipamento, deverá efectuar os seguintes passos.

Dê um duplo clique no ícone da ligação que estiver a usar, clique em Propriedades.







Portal de Ajuda SAPO

l sapoadsl

Clique duas vezes em 'TCP/IP', seleccione 'obter um endereço IP automaticamente' e prima 'OK'.

ţ.
4
P
R.
rity
t.

5. Digite a Password que escolheu no 'Passo 8' e prima 'Login'.

Internet Protocol (TCP/IP) Pro	perties 2
General Alternate Configuration	
You can get IP settings assigned this capability. Otherwise, you ne the appropriate IP settings.	automatically if your network supports sed to ask your network administrator for
Obtain an IP address autor	matically
C Uge the following IP addre	sk
P address	
Sydamet massk:	5 8 S
Default gitterray	
Obtain DNS server address	s automatically
C Use the following DNS ser	ver addresses
Ereferred DNS server.	
Elternate DNS server	1 10 10 10 I
	Adyanced
	OK. Cancel

3. Aceda ao menu 'Home' - 'Wan'.

Please log in to continue	-	Home	Advanced	Tools	Status	Help
Password ••••••	Wizerd	Setup Wize The DSL-OSD networking, Tr (ntemet Servi within mitnice	and 4T is an ADSL Router ide the setup with guidt ce Provider). The DSL-GC > Plaase follow the setur	cal for home network you to configure the 304T's easy setup w witzard step by step	ing and small busines IDSL-6304T to connect If allow you to have inter to configure tha DSL-6	s 1 to your ISP met access 3604T
			I	Run Wizard		
	DynamicDNS					



Se não consegue aceder ao seu D-Link necessita de repor as configurações de fábrica, poderá efectuar um Reset, se não sabe como o fazer clique <u>aqui</u>. ^[w]



4. Seleccione 'Pvc0', 'VPI': 0, 'VCI': 35, 'Virtual Circuit': Enabled, 'WAN Setting': Bridge Mode, 'Connection Type': 1483 Bridged IP LLC, clique em 'Apply'.

ATM VC Setting	
PVC	Pvc0 V
VPI	0
VCI	35
Virtual Circuit	Enabled
WAN Setting	Bridge Mode
Bridge Mode	
Connection Type	1483 Bridged IP LLC
ATM	
Service Category	UBR -
PCR	kbps
SCR	kbps
	🥑 🙆 🛟
	Apply Cancel Help

5. Aceda a 'Tools' - 'System' - prima 'Save and Reboot'.

100	Home	Advanced	Tools	Status	Help
L ^A	System Set	lings			
Admin	The current system	em settings can be saved	as a file onto the lo	cal hard drive.	
Time	Save Settings	To Local Hard Drive			
Remotelog	Save				
Sustem	Load Settings	From Local Hard Driv	e irowse		
	Load				
Firmware	Note: The system	n has to be restarted after	the configuration is	restored.	
Miscellaneous	Saug Salting	and Robert the Sur	tours		
Test	Save settings	Reboot	uem.		
Logout	Restore To Fa	ctory Default Settings			
	Force the DSL	G604T Wireless LAN	to restart.		
	Restart AP	E			



Agora que já configurou o seu equipamento, deverá configurar uma ligação de banda larga no seu Sistema Operativo, Para saber como, clique <u>aqui</u>. ^[w]