

Como configuro o meu Octal a460?



1. Ligue o modem ao cabo do transformador e o mesmo á tomada de electricidade.

2. Ligue uma das extremidades do cabo telefónico RJ 11 ao modem e a outra à tomada telefónica.

3. Ligue o cabo de rede (RJ45) á entrada Ethernet do modem e a outra extremidade á entrada Ethernet do PC.

4. Se pretender usar um telefone no mesmo local, pode ligar um microfiltro simples na entrada Phone do Octal A460 ligando então ai o telefone.





5. Após ter feito as ligações físicas, deverá configurar a placa de rede do PC, com o Endereço IP 192.168.1.2, Máscara de Subrede 255.255.255.0, e Gateway 192.168.1.1.

6. Abra o seu navegador de Internet (Browser), digite http://192.168.1.1, prima ou Ir Para (GO).



Insira em User Name 'user1' e em Password 'root', prima OK. Estes são os dados de autenticação no padrão de configuração de Fabrica.

Enter Network Password			? ×
? >	Please type yo		
IJ	Site:	192.168.1.1	
	Realm	System Setup	
	<u>U</u> ser Name		
	Password		
	Save this	password in your password list	
		OK Can	icel





Caso já tenha alterado no equipamento esses mesmos dados de autenticação, poderá ser necessário efectuar Reset ao equipamento. Veja como faze-lo <u>aqui.</u>⁽ⁱ⁾

7. Clique em Internet Config, e seleccione 2516 PPPoE se pretender configurar em modo de Router, insira os parâmetros de configuração, VPI - 0, VCI - 35, Encapsulate - LLC, Account - username SAPO ADSL, Password - password SAPO ADSL, e Remote DNS IP - 212.55.154.174. Prima OK, no final deverá guardar as configurações ao pressionar



A luz ADSL deverá estar fixa, e quando aceder á Internet a Luz Tx/Rx e Activity estarão a piscar verde.