

## Como configuro o meu Speedtouch 570



- 1. Ligue o SpeedTouch á tomada eléctrica
- 2. Ligue o SpeedTouch ao computador com o cabo de rede RJ45.

**3.** Ligue o SpeedTouch 570i ao Splitter com o cabo telefónico RJ11 no caso de ter uma linha RDIS (ISDN), ou no caso de ter um SpeedTouch 570 para linha Analógica, ligue o cabo telefónico RJ11 á tomada telefónica. Veja aqui como efectuar a ligação com microfiltros.

4. Ligue o SpeedTouch no botão de energia.



Na versão de Firmware do SpeedTouch 570 (4.0) só é possível a configuração da ligação ADSL por CD.

## Escolha o método de instalação:

- <u>Configuração por CD</u>
- <u>Configuração por explorador de Internet</u>



## Por CD em Bridge.

- 1. Introduza o CD-ROM no leitor apropriado do seu computador.
- 2. Seleccione o idioma de instalação e prima OK

Selecione o idioma para este aplicat	ivo na lista
 abaxo.	
Português	×



Se este ecrã não surgir, seleccione no canto inferior esquerdo do seu ambiente de trabalho START ou INICIAR, Run ou Executar ou Abrir, e digite D:\Setup.exe, premindo OK, sendo neste caso a letra designativa da unidade de CD-ROM.



3. Escolha

Configurar meu SpeedTouch





4. Seleccione Next (Avançar).

**5.** Na janela do Contrato de licença de software do SpeedTouch será exibida, deverá aceitar o contrato antes de continuar. Clique em Yes (Sim) para aceitar.

6. O assistente irá então a procurar rede para o SpeedTouch.

Assistente de Instalação do	SpeedTouch	<b>X</b>
Detecção de SpeedTouch O Assistente está procurando o seu	SpeedTouch na rede.	
Este processo de detecção pode le	ivar alguns segundos	
Procurando dispositivo(s)		



Se o assistente de configuração não localizar nenhum SpeedTouch na rede, uma janela de erro será exibida, nessa situação verifique:

 $\cdot$  Se o PC está ligado correctamente ao SpeedTouch (por Ethernet, Wireless, ou USB)

· Se o SpeedTouch está ligado e completamente inicializado, verifique aqui o comportamento das luzes do equipamento

 $\cdot$  Se não existe nenhum dispositivo firewall entre o PC e o SpeedTouch e se nenhum software de firewall está em execução no PC.

· O registro não está activo.

· A lista de controle de aceso está aberta e vazia. Nenhum acesso de cliente sem fio será negado ao SpeedTouch 580 com base no endereço de hardware fisico.

Para repetir a busca do SpeedTouch clique em Back (Voltar), afim de voltar para o passo 5.



**7.** O assistente encontrou o dispositivo, clique em Next (Avançar).

8. Deverá na primeira coluna (Provider) seleccionar "Basic" (Básico), e na segunda coluna (Service), deverá seleccionar "Bridged Ethernet", clique em Next (Avançar). **9.** Seleccione os valores VPI=0 e VCI=35 e prima Avançar (Next).

é necessário especif conectar.	35 icar o provedor e o serviço ao qual você deseja se	5
Selecione a região, o	o provedor e o serviço da sua conta DSL e clique em Avança	M.
Região:		
Mundo	~	
Provedor:	Servico:	
Avançado Básico	Ethemet con ponte PPPoA roteado - DHCP - NAPT PPPoA roteado - DHCP - NAPT	
	Post	ui Disco
Descrição Configuração do	Serviço	

**10.** Seleccione os dados de utilizador de administração do SpeedTouch 580(i).

Assistente de l	nstalação do SpeedTouch	D
Segurarça do Spe	edTouch	
Specify your user na	me and password to protect your SpeedTouch.	
Nome do usuário	Dinite um nome do umuleio	
	Digite can nome do ciscano	
Senha		
	Digite uma senha	
THOMSO	Voltar Avançar>	Cancelar







Atenção que de cada vez que tentar aceder ao interface Web do equipamento, este vai solicitar estes dados para aceder ao mesmo, sugerimos que anote esses mesmos dados.

- **11.** Aguarde enquanto o SpeedTouch configura o equipamento.
- 12. Clique em Concluir.



Em algumas situações, o assistente de Instalação do SpeedTouch pode solicitar a reinicialização do computador. Antes de fazer isso, feche todos os programas e, em seguida, clique em Sim. Se quiser reiniciar o computador mais tarde clique em Não.





Configurado em modo Bridge, controla a ligação a partir de uma ligação de Banda Larga configurada no seu Sistema Operativo. Para saber como, clique aqui. <sup>[W]</sup>



Por Browser em Bridge (Explorador de Internet).

1. Abra o explorador de Internet

Esta janela só irá surgir se o SpeedTouch nunca tiver sido configurado ou se foram repostos os valores de origem.

**2.** Clique em 'Next', 'Avançar' para iniciar o Assistende Configuração fácil e passe para o passo 6.







Se é a primeira vez que está a configurar o equipamento, deverá efectuar os seguintes passos.

Dê um duplo clique no ícone da ligação que estiver a usar, clique em Propriedades.

II:32

Local Area Connection Status	<u>1×</u>
General   Support	
Connection	
Status:	Connected
Duration	01.21.44
Speed	100.0 Mbps
Adday	5
Sert - 5	- Received
Packetz SC 40.391	adsi
Properties Quable	
	Qose

Clique duas vezes em 'TCP/IP', seleccione 'obter um endereço IP automaticamente' e prima 'OK'.



	- I	
aneral   Alternate Config	uration	
You can get IP settings a this capability. Otherwise, the appropriate IP setting	ssigned automatically if your net- you need to ask your network a n.	vork supports dministrator for
@ Obtain an IP addres	is automatically	
C Uge the following IF	address:	
Paddett	la como com	
Sybret mask.	1.00	
Default gitterray		-
Obtain DNS server	address automatically	
C Use the following D	NS server addresses	
Evelened DNS server.		-
Alternate DNS server.	54 - 26 - 26 - 26 - 26 - 26 - 26 - 26 - 2	
	1	Adyanced
	ОК	Canor
		_



3. Para aceder ao Assistende Configuração fácil via Explorador de Internet coloque na barra de endereço http://10.0.0.138

🕘 Mozilla Firefox						
<u>Ficheiro</u>	<u>E</u> ditar	Ver	Histórico	<u>Marcadores</u>	Fe <u>r</u> ramentas	<u>Aj</u> uda
⊙ - ⊙ - ≥ 🏠 📄 http://10.0.0.138						

- 4. Irá então visualizar a página de administração do SpeedTouch 570.
- 5. Clique em 'Advanced' ('Avançadas'), e seleccione 'Easy Setup' ('Configuração Fácil').

THOMSON 🕷			S	peed <b>touch</b> " Alcatel	
500	System Information				
coriae	Diagnostics	Service Info	Configuration	System	
Save All Help	DSL	2 DUL	Statistics	SI	
1 Danis	Line Status		Enabled		
<u>Advanced</u>	Bandwidth Up/Down	(Kbit/sec)	416/2240		
<ul> <li>Discouties</li> </ul>	Uptime		20(53)55		
<ul> <li>Easy Setup</li> </ul>	Interface		PPPoE_1		
IP Addresses	IP Addresses/Netm	aaka	01.193.01.97/32		
IP Routing	Primary DNS		51.153.80.28		
- NAPT	Secondary DNS		194.151.228.18		
• DHCP	R THOMBON 2003.	All similar communed			

- 6. Surge então a janela do assistente, prima 'Next' ('Avançar').
- 7. Deverá seleccionar "Bridged Ethernet", clique em Next (Avançar).



Service Servic	election ed to select the ser	vice you want to connec	ct to.	
Select the Ser	vice of your DSL a	account. Click Next to co	ntinue.	
Select a ser	vice:			
	Ro Ro Brid	uted PPPoE - DHCP uted PPPoA - DHCP dged Ethernet		
Description	of selected serv	ice:		
	DESCRIPTION Ethernet co address for REGION PROVIDER	User specifie nfiguration usi the host PC(s) World Basic	d Bridged .ng a fixed IP	
THOM	ISON III		<back next<="" td=""><td>&gt; Cancel</td></back>	> Cancel

8. Seleccione em VPI/VCI '0,35' e prima 'Next' ('Avançar').

Routed PPPoE Specify the d provided by y	Packet Service etails of the Routed PPP rour ISP,	A Packet Service	Al information should be	
VPIVCI	0.35 Choose a VPI/VC	I from the list		
THOMS	ON R		<back next=""></back>	Cancel



**9.** Defina um username (nome de utilizador) e respectiva password (palavra-passe) de administração do equipamento, sugerimos que aponte esses dados.

Enter user name.	ada!	
Enter your password.		
Re-enter your password		
MULTI		
	Enter your password. Re-enter your password	Enter your password. Re-enter your password

- 10. Seleccione 'Start' ('Iniciar').
- **11.** Aguarde, enquanto o SpeedTouch efectua a configuração.
- 12. Clique em 'Finish' ('Concluir').



Configurado em modo Bridge, controla a ligação a partir de uma ligação de Banda Larga configurada no seu Sistema Operativo. Para saber como, clique aqui. <sup>[W]</sup>