



## Como configuro o meu Speedtouch 585







## Por Browser em Bridge (Explorador de Internet).

**1**. Abra o explorador de Internet

Esta janela só irá surgir se o SpeedTouch nunca tiver sido configurado ou se foram repostos os valores de origem.

**2.** Clique em 'Set up my SpeedTouch', 'Configurar o meu SpeedTouch' para aceder ao Assistende Configuração fácil e passe para o <u>passo 6</u>.

## Welcome...

Congratulations on purchasing this SpeedTouch residential gateway.

You are currently not connected to the Internet, click on the task below to continue.



Set up my SpeedTouch



Se é a primeira vez que está a configurar o equipamento, deverá efectuar os seguintes passos.

Dê um duplo clique no ícone da ligação que estiver a usar, clique em Propriedades.

o 🛃 🛒 🕙 🍪 🕃 💟 11:32





Clique duas vezes em 'TCP/IP', seleccione 'obter um endereço IP automaticamente' e prima 'OK'.

Local Area Connection Properties	Internet Protocol (TCP/IP) Properties		
General Authentication Advanced	General Alternate Configuration		
Connect using:  Beatek RTL8139 Family PCI Fast Et  Configure	You can get IP settings assigned automatically it your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.		
This connection uses the following items:	C Dbtain an IP address automatically		
Client for Microsoft Networks	C Uge the following IP address:		
E Brie and Printer Sharing for Microsoft Networks	(P address		
Internet Protocol (TCP/IP)	Sydnet mask.		
	Default gateway		
Igstal Urenstal Properties	Obtain DNS server address automatically		
Description Transmission Control Distancel Distancel The data &	C Use the following DNS server addresses		
wide area network protocol that provides communication	Evelened DNS server.		
across diverse interconnected networks.	Alternate DNS server.		
Show icon in notification area when connected			
Notify me when this connection has limited or no connectivity	Adganced		
	OK Cancel		
UK Cancel			

**3.** Para aceder ao Assistende Configuração fácil via Explorador de Internet coloque na barra de endereço http://192.168.1.254

🖲 Moz	illa Fire	fox				
<u>Ficheiro</u>	<u>E</u> ditar	Ver	Histórico	<u>Marcadores</u>	Fe <u>r</u> ramentas	<u>A</u> juda
G - O	- 🗈 🏠		http://192	.168.1.254		

**4.** Irá então visualizar a página de administração do SpeedTouch 515v6.

**5.** Clique em 'SpeedTouch', e seleccione 'Set Up' ('Configuração').

L Ad	ininistrator ) ie > SpeedTouch	
SpeedTouch 😅		
Broadband Connection	· Information Product Name:	SpeedTouch 5x5
Toolbox	Software Release:	5.4.0.14
	Configuration	
Home Network	Service Name: Time Since Power-on:	0 days, 0:15:05
	Pick a task	
	Carlle	
	Restart	
	Return to Factory Default	t Settings
	Mew event logs	
	Check connectivity to the	e Internet





**6.** Surge então a janela do assistente, prima 'Next' ('Avançar').

7. Seleccione a Opção 'Bridge' para configurar o equipamento com a função de Modem (neste modo a ligação é gerida no computador através de uma ligação de banda larga) e 'Next' ('Avançar').





**9.** Defina um username (nome de utilizador) e respectiva password (palavra-passe) de administração do equipamento, sugerimos que aponte esses dados.

SpeedTouch 546: 0	541BH0GU - Microsoft Internet Explorer	
Access Control Specify user na SpeedTouch ma	me and password to prevent unwanted access to the anagement interface.	<b>**</b>
User Name	Administrator	
Password	Enter a user name. 0051	
Confirm Password	Enter a password.	
	Re-enter the password.	
speedtou	C Back Next >	Cancel (
specoto		Cancor

**8.** Seleccione em VPI/VCI '0,35' e prima 'Next' ('Avançar').



- 10. Seleccione 'Start' ('Iniciar').
- 11. Aguarde, enquanto o SpeedTouch efectua a configuração.
- 12. Clique em 'Finish' ('Concluir').

Configurado em modo Bridge, controla a ligação a partir de uma ligação de Banda Larga configurada no seu Sistema Operativo. Saiba como, <u>aqui</u>. <sup>[w]</sup>

5